



MARQUE: OKOIA

REFERENCE: GS6

CODIC: 1391569





GS6

ELECTRONIC PERSONAL SCALE
PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL
BILANCIA ELETTRONICA PERSONALE
BÁSCULA ELECTRÓNICA PERSONAL
ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ VÁHA
ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



ISTRUZIONI OPERATIVE



MANUAL DE INSTRUCCIONES



NÁVOD K OBSLUZE



NÁVOD NA OBSLUHU


■ ATTENTION

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ MISES EN GARDE IMPORTANTES


- Ce pèse-personne doit toujours reposer sur une surface dure et parfaitement plane lorsqu'il fonctionne. NE PAS utiliser sur une moquette.
- Ce pèse-personne ne doit pas subir de chocs ou de chutes, ni être secoué.
- Ne montez pas sur le pèse-personne avec les pieds mouillés, vous risqueriez de glisser sur la surface de verre.
- Ce pèse-personne doit être gardé au sec.
- Restez immobile pendant la pesée.
- Évitez de heurter le pèse-personne avec un objet dur ou de tomber dessus, vous risqueriez de briser la surface en verre. Le pèse-personne doit être rangé à l'horizontale, jamais à la verticale. La pile doit impérativement être changée par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser le pèse-personne si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.
- Si la pile n'est pas placée dans le bon sens, l'appareil risque d'être endommagé, voire même de prendre feu.

Cet appareil fonctionne avec une pile lithium de 3 V.
 Cette pile est située à l'intérieur et est facilement accessible.
 Pour sortir la pile, ôtez le couvercle du compartiment.
 À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée au centre de recyclage le plus proche.



Changement de la pile

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Sortez la pile à l'aide d'un objet pointu.
3. Mettez la pile neuve sur le porte-pile, le signe + vers le haut.
 Si la pile n'est pas placée correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.
4. Remettez en place le couvercle des piles.



■ UTILISATION

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et parfaitement plane. Évitez les moquettes et autres surfaces molles.
2. Allumez le pèse-personne en tapant doucement sur la plateforme de pesée.
3. Montez sur le pèse-personne et tenez-vous droit.
 - Les chiffres clignotent à l'écran, indiquant que la mesure est valable.
4. Au bout d'une certaine durée d'inactivité, le pèse-personne s'éteint automatiquement.



Unités de poids

Le pèse-personne peut indiquer le poids en kilogrammes, en livres ou en stones. Choisissez l'unité en appuyant le nombre de fois nécessaire sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil.



Témoins avertisseurs

- Si l'écran affiche "C", descendez du pèse-personne puis remontez à nouveau dessus.
- Lorsque l'écran affiche "Lo", les piles ont besoin d'être changées.
- En cas de surcharge, l'écran du pèse-personne affiche "Err". Descendez du pèse-personne afin d'éviter de l'abîmer.

■ SPECIFICATIONS

Poids maximum : 150 KG / 330 LB / 24 STONE

Poids minimum : 2 KG / 4 LB

Graduations : 0,1 KG / 0,2 LB

■ ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Ne mettez jamais le pèse-personne dans l'eau.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Rangez-le dans un endroit sec et propre.

■ MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement. Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et, le cas échéant, des piles, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.



Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales.

Cet appareil contient des composants électroniques et peut-être des piles; l'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil et ses piles (le cas échéant) au centre de récupération le plus proche de chez vous, afin qu'ils puissent y être recyclés. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 19 / 08 / 2013