



**MARQUE: TEFAL**  
**REFERENCE: TG391812**  
**CODIC: 4179536**



**NOTICE**



# Tefal®

PLANCHA MALAGA



FR  
NL  
DE  
EN  
ES  
PT  
IT  
EL  
HU  
CS  
SK  
TR  
BG  
RO  
AR  
FA

## **Merci d'avoir acheté cet appareil Tefal.**

La société Tefal se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

### **A faire**

- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, commune aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Si l'appareil est utilisé au centre de la table, le mettre hors de portée des enfants.
- Vérifier que l'appareil soit bien stable avant utilisation.
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Pour éviter de détériorer la plaque : Utiliser celle ci uniquement comme elle a été conçue (ex : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- N'utiliser que la plaque fournie avec l'appareil ou acquises au centre de service agréé.
- Lors de la première utilisation, laver la plaque (suivre paragraphe après utilisation) verser un peu d'huile sur la plaque et l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veillez à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte que personne ne s'entrave dedans.

### **A ne pas faire**

- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...) ou sur un support souple, de type nappe plastique.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes ;

ne jamais laisser le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz...).

- Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Ne pas couper directement sur la plaque.
- Ne pas poser la plaque chaude sur une surface fragile ou sous l'eau.
- Ne pas déplacer l'appareil chaud durant son utilisation.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre la plaque et les aliments à cuire.
- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Pour éviter toute dégradation de votre produit ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson.
- Ne pas retirer le tiroir de récupération de graisses pendant la cuisson.
- Si le tiroir de récupérateur de graisse est plein durant la cuisson laisser refroidir le produit avant de le vider.

## Conseils / informations

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement, ...).
- Lors de la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire.
- Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être consommé.
- Si la fiche de connexion mobile est incorrectement positionnée, le système de sécurité bloquera la mise en marche de l'appareil.
- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

## Utilisation

- Réglez le thermostat de la fiche de connexion mobile sur mini.
- Branchez la fiche de connexion mobile dans les broches de la résistance de l'appareil, puis branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.
- Le voyant vert s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension. Le voyant vert reste allumé tant que l'appareil est branché.
- Réglez le thermostat de la fiche de connexion mobile sur maxi.
- Préchauffez l'appareil pendant 5~10 minutes sur la position maxi - 4.

- Le thermosignal s'allume pour indiquer visuellement que l'appareil est à la température de cuisson correcte - 5.
  - Le thermosignal s'allume via un voyant rouge quand la température de cuisson est atteinte.
  - Le voyant rouge s'allume de manière intermittente pendant l'utilisation.
- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Régler le thermostat à la position de votre choix - 6.
- Laisser cuire selon le degré de cuisson souhaité.
- En cas de débordement des graisses dans le tiroir de récupération, l'écoulement se fera sous le produit, par l'arrière du tiroir.

## Après utilisation

- Placer le thermostat sur la position mini - 8.
- Débranchez la fiche de connexion mobile de la prise secteur - 9.
- Laissez-la refroidir 2 h au minimum avant de nettoyer - 10.
- Débranchez le connecteur mobile de l'appareil - 11.
- Nettoyer la plaque et le corps de l'appareil avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle - 13.


La plaque, la base plastique et le bac à jus peuvent passer au lave-vaisselle - 12.

La fiche de connexion mobile et le cordon d'alimentation ne sont pas conçus pour aller au lave-vaisselle - 14.



### Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



\* en fonction des modèles - afhankelijk van modellen - modellspezifisch  
- depending on models - según modelos - dependiendo dos modelos -  
a seconda del modello - ανάλογα με το μοντέλο - a modelltől függően  
- v závislosti na modelu - v závislosti na modele - modellere bağlıdır  
- в зависимости от модели - în funcție de modele - حسب الموديل -  
بسته به مدل

