



MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: HR1832/03
CODIC: 4358376



NOTICE
↓

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HR1837
HR1836
HR1833
HR1832



User manual

PHILIPS



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recycle
4203.964.8025.1

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Cette centrifugeuse a été conçue pour extraire un maximum de jus tout et déminuer la corvée de nettoyage. Elle a été développée pour vous permettre de préparer une large gamme d'aliments et de recettes en toute sécurité.

Description générale (fig. 1)

- 1 Pousoir
- 2 Entonnoir pour bates (HR1837/HR1833 uniquement)
- 3 Cheminée de remplissage
- 4 Couverture
- 5 Filtre
- 6 Récepteur de jus avec bec verseur
- 7 Réservoir à pulpe intégré
- 8 Fixations de sécurité
- 9 Bouton de commande
- 10 Rangement du cordon
- 11 Axe d'entraînement
- 12 Bloc moteur
- 13 Fiche

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau ni dans d'autres liquides, et ne le rincez pas sous le robinet.
- Ne passez pas le bloc moteur au lave-vaisselle.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le socle correspond à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres éléments sont endommagés,

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
- L'utilisation de cet appareil est strictement interdite aux enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Si vous remarquez des fissures dans le filtre ou si le filtre est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Consommateurs Philips pour le remplacement.
- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la cheminée lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Utilisez exclusivement le pousoir à cet effet.
- Ne touchez pas les petites lames à la base du filtre. Elles sont très coupantes.
- Niveau sonore : Lc = 78 dB [A]

Attention

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne tenez pas l'appareil par les bras de verrouillage lorsque vous le transportez.
- N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d'utilisation de tels accessoires ou pièces.
- Pour garantir une position ferme et stable de l'appareil sur le plan de travail, veillez à ce que le fond de l'appareil et le plan de travail soient toujours propres.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que tous les éléments sont correctement assemblés.
- Mettez toujours les bras de verrouillage en position verrouillée avant d'utiliser l'appareil.
- Abaissez les bras de verrouillage pour les déverrouiller uniquement après avoir éteint l'appareil et patienté jusqu'à l'arrêt complet du filtre.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil si vous ne vous en servez pas et avant de l'assembler, de le désassembler ou de le nettoyer.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des environnements similaires tels que les fermes, les chambres d'hôte, les cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail, les clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

■ Valeur nutritionnelle des fruits et légumes

Selon les ingrédients utilisés, vous pouvez préparer jusqu'à 1,5 litre de jus sans vider le réservoir à pulpe intégré. Lorsque vous pressez des aliments dans tels que des carottes ou des betteraves, la quantité maximale de jus qui peut en être extraite dépend de la qualité des aliments que vous utilisez.

Remarque : Lorsque le réservoir à pulpe intégré est plein, la pulpe se répand dans le récepteur de jus et l'intérieur du couvercle.

Si vous remplissez le réservoir à pulpe intégré au-delà de sa capacité maximale, l'appareil ralentit. Si cela se produit, éteignez l'appareil et retirez la pulpe du réservoir à pulpe intégré.

■ Recettes**Jus d'oranges, carottes et gingembre**

Ingrédients :

- 1 kg de carottes
- 20 g de gingembre
- 4 oranges
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1 grosse branche de menthe fraîche (facultatif)

1 Pelez les oranges et le gingembre.

2 Pressez les carottes, le gingembre et les oranges à l'aide de la centrifugeuse.

Remarque : Cet appareil peut presser du gingembre (en morceaux de 3 x 3 cm) pendant 7 minutes.

3 Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques glaçons dans le jus.

4 Mélangez bien.

5 Versez le jus dans un verre.

Conseil : Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une branche de menthe fraîche dans votre verre.

■ Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces détachées, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

■ Environnement

- Lorsque l'ine fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais disposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 2).

■ Garantie et service

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

■ Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'empêche de fonctionner si les éléments n'ont pas été montés correctement. Éteignez l'appareil et vérifiez si les pièces ont été assemblées correctement. Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil cesse de fonctionner en cours d'utilisation.	Confiez l'appareil à votre revendeur Philips local ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil ralentit en cours d'utilisation.	Le réservoir à pulpe intégré a atteint sa capacité maximale. Éteignez l'appareil et retirez la pulpe du réservoir à pulpe intégré.
Un bruit émane de l'appareil et une odeur désagréable se dégage. L'appareil est très chaud au toucher, de la fumée s'échappe, etc.	Il est normal qu'un nouvel appareil dégage de la fumée ou une odeur désagréable lors des premières utilisations. Ce phénomène disparaît après quelques utilisations. L'appareil peut également dégrader de la fumée ou une légère odeur si vous traitez trop d'ingrédients, si vous utilisez des ingrédients très durs (par ex. des pois chiches) ou si vous faites fonctionner l'appareil trop longtemps. Dans ces cas, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 60 minutes. Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil est endommagé.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Le filtre touche la cheminée ou vibre fortement en cours de fonctionnement.	Éteignez l'appareil et débranchez-le. Vérifiez si le filtre est placé correctement dans le récepteur de jus. Les nervures situées au bas du filtre doivent être alignées sur l'axe d'entraînement. Assurez-vous que le filtre n'est pas endommagé car toute fissure, craquelure, grille ou autre irrégularité peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.