



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: 271 CE

CODIC: 2258811



BaByliss® PARIS



FER A BOUCLER CERAMIQUE

Ref. 271CE

FRANÇAIS

FER A BOUCLER CERAMIQUE DE BABYLIS

Le fer à boucler Céramique de BaByliss et sa brosse enfilaient se combinent pour offrir un maximum de possibilités de coiffure à chaque type de cheveux.

Il est en outre équipé d'un support intégré permettant de poser l'appareil au cours de l'utilisation, ainsi que d'un embout isolant pour faciliter la mise en forme des cheveux.

CONSEILS D'UTILISATION

Brancher l'appareil et placer l'interrupteur sur I. Le témoin lumineux s'allume. Laisser chauffer pendant quelques minutes. Lorsque le point indicateur de température situé sur le tube chauffant devient blanc, l'appareil a atteint la température idéale. Veiller à ne pas toucher le tube chauffant au cours de l'utilisation.

UTILISATION:

Du fer à boucler Céramique de BaByliss

- Utiliser sur cheveux secs ou pratiquement secs. Diviser les cheveux en mèches égales et les peigner avant de les boucler. Appuyer sur le levier de la pince, placer le fer à la moitié de la mèche de cheveux et répartir les cheveux uniformément entre la pince et le tube. Tirer doucement le fer à boucler jusqu'à l'extrémité des cheveux. Pour éviter les frisottis, vérifier que les cheveux sont bien enroulés sous la pince, dans le sens voulu pour la boucle. Placer la pince sur le dessus de la mèche pour boucler les cheveux vers l'intérieur. Pour boucler les cheveux vers l'extérieur, placer la pince au-dessous de la mèche.
- Enrouler les cheveux jusqu'à l'endroit où les boucles commenceront, en

prenant garde de ne pas mettre le fer en contact avec le cuir chevelu. Maintenir le fer en place pendant quelques secondes, selon la texture et la longueur des cheveux. Dérouler lorsque les cheveux sont chauds (pas brûlants) au toucher. Pour des boucles plus serrées et plus élastiques, enrouler peu de cheveux à la fois. Pour des boucles plus lâches et plus floues, enrouler davantage de cheveux.

- Pour retirer le fer à boucler, appuyer sur le levier de la pince et l'écarter. Pour "fixer" la boucle, attendre que les cheveux soient froids avant de les brosser ou de les peigner.

De la brosse

La brosse peut être utilisée pour créer des ondulations douces et donner du volume. Elle se glisse simplement sur le tube chauffant. La partie incurvée de la brosse doit se trouver en face du point indicateur de température du fer.

- Séparer une mèche de cheveux. Enrouler la mèche autour de la brosse et remonter jusqu'aux racines en serrant de manière à ce que les cheveux soient bien en contact avec le rouleau chauffant. Maintenir en place pendant quelques secondes et dérouler doucement. Laisser les cheveux refroidir complètement avant de les coiffer.
- Pour boucler les cheveux vers l'intérieur, placer la brosse sur le dessous de la mèche. Pour boucler les cheveux vers l'extérieur, placer la brosse au-dessus de la mèche.

CONSEILS DE SECURITE

- **Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser au-dessus ou à proximité de la baignoire, de lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**
- Lorsque l'appareil est utilisé

dans une salle de bains, le débrancher après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bains, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

- Ranger l'appareil hors de portée des enfants.
- Débrancher l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Eviter soigneusement de mettre le tube chaud en contact avec la peau du visage et du cou.
- Veiller à ce que l'appareil soit débranché avant de le ranger et ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du tube chauffant.
- Toujours s'assurer que la tension d'utilisation correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- **Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon est endommagé. Le cordon doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.**
- Retourner l'appareil au Centre de réparation le plus proche pour inspection, réglages, réparation électrique ou mécanique. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Cet appareil satisfait aux exigences essentielles des directives 89/336/C.E.E. (Compatibilité électromagnétique) et 73/23/C.E.E. (sécurité des appareils électro-domestiques), amendées par la directive 93/68/C.E.E. (marquage CE).