

MUSE

COEUR CHAINE MICRO MT-115 DAB

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



MUSE

MT-115 DAB



FR	Manuel de l'utilisateur
GB	User Manual
PT	Manual do Utilizador
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual de instrucciones
IT	Manuale di istruzioni
NL	Handleiding

FR MICRO-CHAÎNE CD AVEC PLATINE VINYLE DAB/DAB+


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Touche **CD/USB**
- Touche **PROGRAM**
- Touche **REPEAT (Répétition) PRESET** (Stations radio présélectionnées)
- Touche **RANDOM ALARM.** Aléatoire/ Alarm
- Touche **USB REC**
- Touche **STANDBY/ON**
- OPEN/CLOSE**: Ouverture/ Fermeture du tiroir de disque
- MENU/INFO**: Pour accéder au menu principal/ Pour consulter les informations de réglages
- STOP**
- SCAN**: Recherche automatique
- SNOOZE**: Report d'alarme
 - ▶ Stations radio présélectionnées –
 - PREV (Recherche arrière)
- ENTER**: Confirmer lasélection/ les réglages
- PLAY**
- ▶ Stations radio présélectionnées +
- NEXT** (Recherche avant)

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

Adaptateur secteur:
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.5
Sortie 12V **☐**, 1000mA



Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation. Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'une opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

- Appuyez sur le bouton **POWER**, appuyez ensuite sur la touche **STANDBY/ON** pour allumer l'appareil.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur la touche **STANDBY/ON**, puis appuyez sur le bouton **POWER**.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/ CD/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH/ AUX/ DAB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **VOLUME** dans le sens horaire/anti horaire.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisés automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspond à l'heure d'été, donc il n'est pas nécessaire de définir l'heure et la date manuellement.

- Maintenez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
- Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «System». Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option.
- Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «Time». Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option, puis <Set Time/Date> s'affichera, appuyez à nouveau sur **ENTER** pour entrer cette option.
- <Set time> s'affiche et les chiffres de l'heure clignotent. Utilisez la touche **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
- <Set date> est affiché et le jour clignote. Utilisez la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date. "Time Saved" s'affichera et l'affichage reviendra à <Set Time/Date>. Vous pouvez maintenant utiliser la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour définir ceux qui suivent:

- SET TIME FORMAT: affichage de l'horloge en mode 12/24 heure.
- SET DATE FORMAT: DD-MM-YYYY ou MM-DD-YYYY.
- AUTO UPDATE (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du temps à partir du signal DAB, du signal FM, du signal DAB ou FM (Any) ou aucune mise à jour (no update).

Remarque: lorsque vous effectueztez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode DAB jusqu'à ce que le voyant «DAB» apparaisse sur l'écran.
- La radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ si c'est la première fois que l'unité est utilisée. L'affichagepassera à «Scanning».
- Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.
 - Remarque: La liste des stations de radio DAB/DAB+ est enregistrée dans la mémoire et la prochaine fois que vous allumez votre radio, la recherche de la station ne se fera plus. Il est possible d'effectuer la recherche manuellement des stations en appuyant la touche **SCAN**.
 - 4. Tournez la touche **TUNING** pour sélectionner la liste des stations.
 - 5. Lorsque la station souhaitée est affichéeappuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Il y aura un court délai pendant lequel votre radio se calera à votre station sélectionnée.

Remarque:

- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «No DAB Station» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne télescopique ou procédez de nouveau à une recherche toute à un autre endroit.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que le voyant «FM» apparaisse sur l'écran.

Recherche manuelle
Choisissez votre station de radio avec le bouton **TUNING** ou appuyez sur le bouton ◀▶.

Recherche automatique
Appuyez longuement sur le bouton **PREV/NEXT**. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrête sur une station forte.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

- Cette unité peut enregistrer 20 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.
- Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/DAB+.
 - Choisissez une station de radio.
 - Tenez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de présélection.
 - Utilisez la touche **TUNING** ou ◀▶ pour sélectionner un canal.
 - Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Empty» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été allouée, la fréquence s'affiche.
 - Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer la station ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. «Stored» (Mémoire) s'affiche.
 - Répétez les étapes 1 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ÉCOUTER LA RADIO PRESETS

- Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/DAB+.
- Appuyez sur **PRESET** une fois, puis tournez la touche ◀▶ pour sélectionner votre station souhaitée.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

- Maintenez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
- Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «System». Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option. Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «Alarm». Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option. Ou appuyez sur le bouton **ALARM** en mode **STANDBY**.
- Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler les options <Alarm 1 Setup> et <Alarm 2 Setup>.
- Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner «Alarm 1 set up».
- Les chiffres de l'alarme s'affichent. Utilisez le bouton **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteronf. Utilisez le bouton **TUNING** pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- Tournez la touche **TUNING** pour sélectionner l'une des durées d'alarme: 15-30-45-60-90. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Lorsque la durée de l'alarme est atteinte, l'alarme s'arrêtera même si vous n'appuyez pas sur le bouton **STANDBY/ON** pour l'arrêter.
- Tourner le bouton **TUNING** pour sélectionner la source de réveil avec Buzzer, DAB ou FM. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
- Remarque:
 - Si vous sélectionnez la source de réveil sur sonnerie, la sélection n'apparaîtra pas.
 - Tournez la touche **TUNING** pour spécifier/l'une des options d'alarmes de fréquence suivante: «Daily», «Once», «Weekends» et«Weekdays». Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Puis, en ajustant le niveau de volume.
 - Si vous sélectionnez «Once», vous serez invité à définirla date de votre alarme.
 - Le statut de l'alarme s'affichera. Tournez la touche **TUNING** pour choisir d'activer ou désactiver l'alarme **ENTER** pour confirmer. «Alarm Saved» s'affichera.
 - 10. Répétez les étapes 1 à 9 pour mémoriser l'alarme 2.

Remarque:

- Présélectionnez la station avant de sélectionner la source du réveil sur une station présélectionnée.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis maintenez la touche **STANDBY/ON** appuyée pour éteindre la radio au moment que l'heure de l'alarme n'arrive. Pour choisir la station, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».

ARRÊTER L'ALARME

- Répétition d'alarme**
Appuyez sur **SCAN**. L'alarme s'arrête et se déclencherà à nouveau 9 minutes plus tard.

- Arrêt d'alarme**
Appuyez sur **STANDBY/ON** pour arrêter l'alarme.
Remarque:
 - Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Once», l'alarme ne sonnera plus.
 - Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Daily», l'alarme sonnera de nouveau.
 - Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekends», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semaine.
 - Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekdays», l'alarme sonnera de nouveau les jours de la semaine.
- Annuler l'alarme**
Veuillez vous repérer aux étapes 1 à 8 de «RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME». Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «Off». Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. «Alarm Saved» s'affichera.

FONCTION SOMMEIL

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MENU/INFO** en mode DAB ou FM. Le bouton **TUNING** pour sélectionner «System», appuyez sur **ENTER** pour accéder à cette option.

2. Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à <Sleep>. Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option.

3. Tournez le bouton **TUNING** pour sélectionner Sleep off-15-30-45-60-90 minutes d'écoute.
4. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ÉCOUTE DES DISQUES/MP3

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **CD/USB** ou bouton **MODE** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant «CD» apparaisse sur l'écran.
- Appuyez sur **OPEN/CLOSE** du tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque. L'écran s'affichera «OPEN», insérez le disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez sur **OPEN/CLOSE** du tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque, insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut.
- L'écran affichera «CD–READING» pendant 5 secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
- Sélectionnez la piste à écouter avec **PREV/NEXT**.
- Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

RÉPÉTITION DE LA LECTURE

Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répéter l'album ou Répétition totale.

LECTURE ALÉATOIRE
Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour jouer au hasard. L'écran affichera "Random" pendant quelques seconde. Appuyez sur la touche **RANDOM** de nouveau pour annuler cette fonction.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **CD/USB** ou bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran.
- Réglez la commande **VOLUME** sur le niveau de votre choix.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec **PREV/NEXT**.
- Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

RÉPÉTITION DE LA LECTURE

Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition du album ou Répétition du répertoire.

LECTURE ALÉATOIRE

Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour jouer au hasard. L'écran affichera "Random" pendant quelques seconde. Appuyez sur la touche **RANDOM** de nouveau pour annuler cette fonction.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:

"Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, essayez en essayer un autre.

"Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse à l'écran.
 - Enlevez le disque du cadre d'une autorotation. Les autres marques et noms commerciaux sont tant qu'ils n'arriventpas à la fin.) Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.
- REMARQUE:**
- Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
 - Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et placez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
 - Réglez le volume sur le niveau désiré.
 - Si l'interrupteur **AUTOMATIC** est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour certains enregistrements vinyle, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'arriventpas à la fin.). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

Remarque: La fonction **AUTO STOP** ne s'applique qu'à la plupart des vinyls à 33 tours. Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite prédéfinie, de sorte que le tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, appuyez sur l' bouton **AUTO-STOP** sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin, mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de tourner.

IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait aboutir à des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3,5mm) devant de l'appareil. (Câble non inclus).
- Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
- Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
- Réglez le volume au niveau souhaité.
- Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*[®] ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode **BLUETOOTH**. L'écran affichera "Bluetooth" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
- Si l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MT-115DAB» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si les unités sont correctement couplées, le haut parleur bippera deux fois. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement. Si les unités sont correctement couplées, le haut parleur bippera deux fois.
- Attention: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison, mais la connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconectner avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MT-115DAB.
- Appuyez sur la touche **PLAY** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec **PREV/NEXT**.
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DEPUIS CD/MP3 VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
 2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE/MP3». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC ON**. «REC ON» apparaîtra à l'écran.
 3. Appuyez sur **PREV/NEXT** pour choisir ONE (enregistrement d'une seule chanson), ALL (enregistrement du CD complet) ou FOLD (enregistrement de dossier/MP3).
- Enregistrement d'une seule chanson:**
- > A> Licône «ON» apparaît à l'écran. Pressez le bouton **USB REC** pour confirmer l'enregistrement de la musique actuelle. L'écran affichera «Please wait...» pendant quelques secondes. Pressez le bouton **USB REC** pour confirmer l'enregistrement de la musique actuelle.
- >** Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement. L'écran affichera «End Recording» pendant quelques secondes.
- Enregistrement du CD complet:**
- > A> Licône «ALL» apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton **USB REC** pour confirmer l'enregistrement du disque entier. L'écran affichera «Please wait...» pendant quelques secondes. Licône USB va alors s'afficher et clignoter.
- >** Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement. L'écran affichera «END REC» pendant quelques secondes.
- Enregistrement de dossier**
- > A> Licône «FOLD» apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton **USB REC** pour confirmer l'enregistrement du disque entier. L'écran affichera «Please wait...» pendant quelques secondes. Licône USB va alors s'afficher et clignoter.
- >** Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement. L'écran affichera «END REC» pendant quelques secondes.

4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS DISQUE VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur la touche **USB REC**. "REC" apparaît et l'écran affiche "Please wait..." pendant quelques secondes. Ensuite, l'icône «REC» commence à clignoter et l'écran affiche «Recording», l'enregistrement commence.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage. L'écran affichera «End recording» pendant quelques secondes.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant **CD/USB** apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur la touche **USB REC**. "REC" apparaît et l'écran affiche "Please wait..." pendant quelques secondes. Ensuite, l'icône «REC» commence à clignoter et l'écran affiche «Recording», l'enregistrement commence.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage. L'écran affichera «End recording» pendant quelques secondes.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant **CD/USB** apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur la touche **USB REC**. "REC" apparaît et l'écran affiche "Please wait..." pendant quelques secondes. Ensuite, l'icône «REC» commence à clignoter et l'écran affiche «Recording», l'enregistrement commence.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage. L'écran affichera «End recording» pendant quelques secondes.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant **CD/USB** apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 5 dans la section «CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE». Appuyez sur la touche **USB REC**. "REC" apparaît et l'écran affiche "Please wait..." pendant quelques secondes. Ensuite, l'icône «REC» commence à clignoter et l'écran affiche «Recording», l'enregistrement commence.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage. L'écran affichera «End recording» pendant quelques secondes.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez sur la touche **USB REC**. "REC" apparaît et l'écran affiche "Please wait..." pendant quelques secondes. Ensuite, l'icône «REC» commence à clignoter et l'écran affiche «Recording», l'enregistrement commence.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage. L'écran affichera «End recording» pendant quelques secondes.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** ou bouton **USB** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **PREV/NEXT** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

UTILISATION D'UN CASQUE/D'ÉCOUTEURS (câble non fourni)

- Tension de sortie maximale ≤ 150 mV**
- MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE**
- Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Laissez un casque ou des écouteurs sans connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
- Attention: lorsque les niveaux sonores élevés sont nœtés à votre système auditif.



Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise **LINE OUT** à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité du câble sur la prise **RCA IN** ou la prise **AUX IN** de votre autre équipement audio.

1. Allumez votre équipement audio.
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (DISQUE, USB ou ENTRÉE AUX) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

Enlever le stylet (aiguille) du support

Pour enlever l'ancienne aiguille du stylet placez un tournevis à l'embout du stylet et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction «A».

2. Enlevez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le stylet

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction «B».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction «C» jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de l'embout.