



MARQUE : BOOST
REFERENCE : Mini SPOTLIGHT UFO NOIR
CODIC : 4027396



NOTICE





'UFO' LED Light effect



LED UFO-BL / LED UFO-WH

User Manual

Manuel d'Utilisation

Bedienungsanleitung

Handleiding

Manual de utilizare

Instrukcja obsługi

Manual de Instruções

Navodila za uporabo

Manual de instrucciones





1. Consignes de sécurité



Lire attentivement les consignes de sécurité qui contiennent des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement



- Dès réception de l'appareil, ouvrez le carton et vérifiez que le contenu est complet et en bon état.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil..
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur à un endroit sec!
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- Vérifiez qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité de l'effet pendant le fonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez-le du secteur.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Ne pas toucher de fils électriques pendant le fonctionnement car les tensions élevées peuvent provoquer une électrocution.

DISPOSITIF DE COUPEURE: Lorsqu'une fiche SECTEUR ou un coupleur sont utilisés pour déconnecter l'appareil du secteur, ce dispositif doit rester facilement accessible à tout moment

2. Caractéristiques techniques

Alimentation:AC220~240V 50/60HZ
Consommation:10W
LED:48 LEDs RVB de 10mm, 16R,16V,16B
Modes de fonctionnement:Automatique, contrôlé par la musique
Dimensions:13 x 13 x 4cm
Poids:150g

3. Installation

Fixez l'appareil sur l'étrier au moyen des trous au dos. Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé afin d'éviter des vibrations et des mouvements pendant le fonctionnement.

4. Fonctionnement

L'effet peut fonctionner soit en automatique, soit en réagissant au rythme de la musique.

Branchez l'effet sur une prise appropriée et il commence à fonctionner.

5. Nettoyage de l'appareil

- Utilisez un chiffon doux et du nettoyant à vitres classique.
- Séchez toutes les pièces soigneusement.



NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.