

# RIVIERA & BAR

## PRESSE-AGRUMES

### PPA350


## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

# notice d'utilisation

Presse-agrumes cône universel  
ppa 350




**riviera & bar**  
objets d'art culinaire

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation de boissons. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

## sommaire

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	8
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	9
MONTAGE	9
MISE EN SERVICE	9
DÉMONTAGE	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11
Nettoyage avant la première mise en service	
Nettoyage après utilisation	
RANGEMENT	12
CONSEILS UTILES	13
GUIDE DE DÉPANNAGE	13
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14
ENVIRONNEMENT	14
ACCESSOIRES	14
GARANTIE	14

description du produit



- 1** Dôme extractible
- 2** Cône
- 3** Filtre
- 4** Bec verseur antigoutte
- 5** Enrouleur de cordon

- 6** Bloc-moteur
- 7** Axe d'entraînement
- 8** Cuve
- 9** Bras articulé
- 10** Poignée

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus.

Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.



- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et entretien" de la présente notice.



- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas l'appareil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - Après utilisation
  - S'il est laissé sans surveillance
  - Avant montage et démontage
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel.

- Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement. Toute mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 10 minutes en continu.
- Utiliser l'appareil exclusivement avec des agrumes.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Ne pas mettre les doigts près du mécanisme du bras articulé (à l'arrière de bloc-moteur) lorsque celui-ci est entrain d'être remonté en position haute (position d'attente).
- Ne jamais prendre des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas utiliser l'appareil si la cuve, le filtre ou le cône présente des fissures.
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir inséré la cuve, le filtre et le cône.
- Attendre que les pièces en rotation soient totalement arrêtées avant de les toucher.
- Débrancher l'appareil avant de retirer tout élément pouvant obstruer le bec verseur.

## avant la première mise en service

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée "Nettoyage et entretien" en page 11.

## montage

Assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches et que le cordon d'alimentation soit débranché.

1. Dépliez entièrement le bras articulé (9) en poussant la poignée (10) vers le haut.
2. Placez la cuve (8) sur le bloc-moteur (6) en positionnant le bec verseur (4) dans l'arrondi situé à l'avant de l'appareil.
3. Insérez le filtre (3) sur la cuve (8).
4. Positionnez le cône (2) sur l'axe d'entraînement (7).
5. Glissez la partie haute du dôme (1) dans l'encoche située au milieu du bras (9) puis tournez-le un quart de tour dans le sens horaire pour le fixer.



### A NOTER

Le dôme ne se fixe que dans un sens et ce afin d'assurer son bon verrouillage. Ainsi, il lui est impossible de pivoter lors de l'extraction de jus.

6. Assurez-vous que le bec verseur (4) soit abaissé afin que le jus puisse s'écouler.
7. Posez un verre ou un pichet sous le bec verseur articulé (4).

## mise en service

1. Assurez-vous que tous les éléments du presse-agrumes soient correctement montés.
2. Vérifiez qu'un verre (ou un pichet) soit bien en place pour recueillir le jus.
3. Branchez le cordon d'alimentation.
4. Coupez vos agrumes en deux.



### A NOTER

Certains agrumes tels que les citrons ont des extrémités bossues. Nous vous conseillons de les couper afin d'optimiser au maximum l'adhérence entre le dôme et le fruit.

5. Placez le demi-agrume (face coupée vers le bas) sur le cône (2) et enfoncez-le légèrement sur la pointe du cône.
6. Abaissez doucement le bras articulé (9) et dès que le dôme (1) entre en contact avec le fruit, appuyez fermement.

Le moteur s'actionne automatiquement et l'extraction du jus démarre. Le jus coule par le bec verseur jusque dans le verre et la pulpe est recueillie par le filtre (3).



### A NOTER

Si vous souhaitez suspendre temporairement l'écoulement du jus (pour remplacer le verre ...), remontez le bec verseur (4) vers le haut. Le jus est alors stocké dans la cuve (8) jusqu'à ce que le bec verseur soit à nouveau abaissé.

7. Pour arrêter le moteur, relevez le bras articulé (9) en le ramenant vers le haut.
8. Retirez la pelure d'agrumes restante et videz éventuellement le filtre (3).




## A NOTER

- Le filtre (3) peut être vidé à tout moment. Il vous suffit de débrancher le presse-agrumes et de retirer le cône (2) avec précaution. Pensez toujours à remettre tous les accessoires correctement en place avant de poursuivre l'extraction.
- Ne laissez pas la cuve déborder car cela empêcherait l'appareil de fonctionner normalement ou risquerait même de l'endommager.

9. Pour continuer l'extraction, répétez autant de fois que nécessaire les opérations précédentes.
10. Une fois la quantité de jus obtenue, remontez le bec verseur (4) pour stopper l'écoulement.
11. Débranchez le cordon d'alimentation et dégustez votre jus fraîchement pressé.


## démontage

1. Dès que vous avez terminé, débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation.
2. Bloquez le bec verseur (4) vers le haut afin de stopper l'écoulement.



4. Remettez le bras articulé en position haute. Soulevez la cuve (8) et enlevez-la simultanément avec le filtre (3), le cône (2) et le dôme (1).
5. Placez-vous au-dessus d'un évier et enlevez le dôme (1) ainsi que le cône (2).
6. Procédez au nettoyage de votre appareil en suivant les instructions de la rubrique "Nettoyage et entretien".

3. Amenez le bras articulé (9) en position basse et libérez le dôme (1) en le tournant un quart de tour dans le sens antihoraire. Laissez-le tomber sur le cône (2).



## Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché.
- N'immergez en aucun cas le bloc-moteur (6) et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne lavez jamais le bloc-moteur et l'axe d'entraînement (7) à l'eau courante.
- Aucun élément de l'appareil n'est compatible lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.

### **Nettoyage avant la première mise en service**

1. Lavez l'ensemble des pièces, sauf l'axe d'entraînement (7) et le bloc-moteur (6), avec de l'eau savonneuse. Rincez-les et séchez-les correctement.
2. Nettoyez l'axe d'entraînement (7) et le bloc-moteur (6) avec un chiffon doux et humide.

### **Nettoyage après utilisation**

1. Rincez immédiatement toutes les pièces amovibles après leur démontage pour retirer l'essentiel de la pulpe mouillée : dôme (1), cône (2), filtre (3), cuve (8) et bec verseur anti-goutte (4).

2. Les parties amovibles mentionnées précédemment doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse. Un nettoyage approfondi du cône (2) et du filtre (3) peut être effectué à l'aide d'une brosse douce pour extirper les éventuelles fibres alimentaires.
3. La pièce silicone du bec verseur antigoutte peut être retirée afin d'éliminer tout résidu.



## A NOTER

La pulpe séchée est difficile à enlever et risque de tacher. Vérifiez que le dôme (1), le cône (2), le filtre (3) et la cuve (8) soient dépourvus de tout résidu. Dans le cas contraire, faites-les tremper 10 minutes dans de l'eau chaude citronnée ou de l'eau chaude savonneuse et recommencez l'opération de nettoyage.

4. Nettoyez le bras articulé (9), l'axe d'entraînement (7) et le bloc-moteur (6) avec un chiffon doux et humide.
5. Veillez à bien sécher toutes les pièces de l'appareil avant de les remonter.

## rangement

Après nettoyage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches et rangez votre presse-agrumes dans un endroit sec et propre.

## conseils utiles

- Préférez les agrumes frais qui sont plus savoureux et contiennent plus de jus et de vitamines.
- Achetez des fruits fermes, à la peau lisse et exempte de taches.
- Les agrumes produisent selon leur type, leur variété et la période de l'année, des quantités variables de jus.
- Pour un bon jus d'orange, nous vous conseillons la variété "Valencia".
- Pour faciliter l'extraction, sélectionnez des fruits de tailles moyennes.
- Les agrumes tels que les mandarines ou pomelos ne donnent qu'une faible quantité de jus.
- Pour obtenir une quantité optimale de jus, conservez vos agrumes à température ambiante.
- Dégustez le jus après l'avoir extrait. S'il est exposé à l'air trop longtemps, il s'oxyde et perd ses qualités gustatives et nutritionnelles.
- Ne conservez pas le jus dans un récipient en métal.

## guide de dépannage


anomalies	causes	solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le presse-agrumes soit branché. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	Le bras articulé n'est pas abaissé.	Exercez une pression suffisante sur le bras articulé.
	Le dôme, le cône ou le filtre n'est pas correctement mis en place.	Vérifiez le bon assemblage de votre appareil (voir rubrique "Montage").
Le jus ne s'écoule pas.	Le bec verseur antigoutte est en position haute.	Abaissez le bec verseur antigoutte.
	De la pulpe obstrue le bec verseur antigoutte.	Dégagez la pulpe à l'aide d'un ustensile en prenant soin de ne pas endommager le bec verseur et l'orifice d'écoulement de la cuve.  Si nécessaire, faites tremper la cuve amovible pour éliminer tous les résidus de pulpe.
Le corps de votre appareil est chaud.	Vous utilisez votre presse-agrumes depuis trop longtemps.	Laissez refroidir l'appareil avant de continuer l'extraction.

## caractéristiques techniques

Puissance :	100 W
Tension :	220-240 V ~ 50/60 Hz
Poids :	2,4 kg
Dimensions :	L 190 x H 460 x P 240 mm

## environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



## accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr). Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

## garantie

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure, telles que les joints,
- les pièces amovibles telles que les joints ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le dôme, le cône, le filtre, la cuve, le bec verseur,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

**Rappel** : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.





riviera&bar  
objets d'art culinaire



riviera&bar  
objets d'art culinaire

Société ARB  
Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
[www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr) - [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)