



MARQUE: SONY
REFERENCE: iCFC1TR.CED
CODiC: 4167090



FM/AM Clock Radio

Operating Instructions
 Mode d'emploi
 Bedienungsanleitung (Fortsetzung auf der Rückseite)
 Manual de instrucciones (En el reverso)
 Istruzioni per l'uso (Sul retro)



©2014 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

ICF-C1T



OFF BUZZ RADIO
A ALARM
SET ALARM TIME
RADIO
SLEEP
SET ALARM TIME
ALARM RESET OFF
SNOOZE / BRIGHTNESS

The frequency of the current radio station is displayed as a rough guide.
 La fréquence de la station de radio actuelle est affichée à titre d'indication.
 Die Frequenz des aktuellen Radiosenders wird zur Orientierung angezeigt.

A 88.88 B DST

Display
Affichage
Anzeige

TUNING BAND
AM FM

ENTER
- TIME SET + - DST TIME ZONE

AC power cord
Cordon secteur
Netz kabel

FM wire antenna
Cordon d'antenne FM
FM-Kabelantenne

+ VOLUME -

There is a tactile dot beside **VOLUME +** to show the direction to go to turn up the volume.
 Un point tactile se trouve à côté de **VOLUME +** pour montrer le sens à suivre pour augmenter le volume.
 Neben **VOLUME +** befindet sich ein Tastpunkt, um die Richtung zum Erhöhen der Lautstärke anzuzeigen.

A

- ①
- ②
- ③

