MARQUE: OKOIA

REFERENCE: NEBULIZ'AIR

CODIC: 4246233

NOTICE

Relax by Okoïa

NEBULIZ'AIR

PURE ESSENTIAL OIL DIFFUSER
DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES
DIFFUSOR VOOR PURE ETHERISCHE OLIE

OPERATING INSTRUCTIONS | MANUEL D'UTILISATION | HANDLEIDING

ATTENTION

- ❖Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- ❖Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- ❖En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière du remplissage, du nettoyage et du détartrage, référez-vous dans la section "UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN & DETARTRAGE".
- ❖Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
- ❖L'appareil doit être utilisé uniquement avec des substances à diffuseur recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Cet appareil est un diffuseur d'ambiance ; ses émanations ne sont pas censées être inhalées.
- Utilisez l'appareil dans une température ambiante comprise entre 10°C et 30 °C.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le remplir ou de le nettoyer.
- N'enlevez pas le couvercle ou le flacon du diffuseur pendant qu'il fonctionne.
- Évitez tout contact de l'huile avec la peau, les yeux ou la bouche.
- Certaines huiles essentielles sont inflammables, donc évitez d'utiliser le diffuseur à proximité de sources de flammes (bougies, cigarettes etc.) ou d'étincelles.
- Utilisez exclusivement des huiles essentielles pures. Ne pas diluer dans l'eau. Évitez de pencher/incliner le diffuseur pendant qu'il fonctionne.

DESCRIPTION



UTILISATION

Cet appareil permet de diffuser de l'huile l'essentielle pure sans eau.

1. Sortez délicatement le flacon en verre de l'emballage et vissez-le lentement sur la base en bois.



2. Ajoutez dans le flacon 10 à 20 gouttes de l'huile essentielle souhaitée. Placez le silencieux sur le flacon.
   - Évitez de dépasser les deux-tiers (2⁄3) de la longueur du tube, faute de quoi vous risqueriez d'endommager la pompe.



3. Insérez le petit connecteur de l'adaptateur fourni dans le port d'alimentation du diffuseur, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
4. Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer le diffuseur.
5. Réglez l'intensité de la diffusion en tournant le bouton de commande.
   - Le diffuseur possède une minuterie intégrée et diffuse l'huile par cycles de 2 minutes suivies d'1 minute d'arrêt, et ainsi de suite pendant 2 heures, puis il reste éteint pendant 2 heures.
6. Pour éteindre complètement le diffuseur, tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic. Puis débranchez l'adaptateur et déconnectez-le du diffuseur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil, déconnectez-le de l'adaptateur, puis débranchez l'adaptateur de la prise de courant.
Il est recommandé de nettoyer le diffuseur 1 ou 2 fois par semaine, ou chaque fois que vous souhaitez changer de parfum.

- Ôtez le silencieux du flacon.
- Enlevez prudemment le flacon de la base en le tirant délicatement vers le haut tout en le tournant.
- Versez de l'eau savonneuse dans le flacon et secouez. Répétez l'opération jusqu'à ce que le flacon soit

propre. Rincez-le à l'eau claire et frottez-le avec de l'alcool. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place sur la base.

- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Essuyez les surfaces extérieures de la base avec un chiffon humide. Séchez bien.
  NE METTEZ EN AUCUN CAS LA BASE DANS L'EAU.

Stockage
Séchez toujours le diffuseur complètement avant de le ranger.
Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.

SPÉCIFICATIONS

Entrée : 10.5V⎓200mA

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 30 / 08 / 2016