



MARQUE: SAINT-ALGUE
REFERENCE: DEMELISS mini-PRO
CODIC: 4315049

NOTICE




SAINT ALGUE 

Demeliss **MINI** PRO[®]

BROSSE POUR LISSAGE & ONDULATION

STRAIGHTENING & WAVING BRUSH



FR

GB

PL

NL

IT

ES

PT

DE

العربية


CN

SAINT ALGUE

Demeliss **MINI** **PRO**®

BROSSE POUR LISSAGE & ONDULATION

STRAIGHTENING & WAVING BRUSH



SA-172

FR	3
GB	4
PL	5
NL	6
IT	7
ES	8
PT	9
DE	10
العربية	11
CN	13

GUARANTEE* **14**

* **GB** • **FR** GARANTIE • **PL** GWARANCJA • **NL** WAARBORG • **IT** GARANZIA
• **ES** GARANTÍA • **PT** GARANTIA • **DE** GARANTIE • الضمان • **CN** 保修

IMPORTÉ PAR • IMPORTED BY • IMPORTOWANY PRZEZ • INGEVOERD DOOR • IMPORTATO DA
IMPORTADO POR • IMPORTADO POR • IMPORT • تم الاستيراد من قبل • 进口:

ABC DISTRIBUTION

3 avenue des Violettes - ZAC des Petits Carreaux
94380 Bonneuil sur Marne - France

AVERTISSEMENTS • MISE EN GARDE —

n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance. • Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est à l'arrêt. • Arrêtez et débranchez l'appareil après utilisation et avant de procéder au nettoyage. • Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA est conseillé. Demandez conseil à votre installateur. • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale. Cet appareil est exclusivement prévu pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux mouillés/humides. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation est tombé dans l'eau. Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes lorsque celui-ci est en fonctionnement. Tenez toujours l'appareil par sa poignée. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le ranger. Laissez refroidir sur une surface plane et lisse résistante à la température.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Retirez tous les composants d'emballage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Séchez l'appareil.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation.

FONCTIONNEMENT

- Bouton de commande : ON/OFF : Le bouton en position ON allume l'appareil, qui chauffe alors jusqu'à atteindre sa température unique de 200°C (+/- 15°C). Le bouton OFF éteint l'appareil.
- Une fois l'appareil allumé, l'indicateur lumineux clignote afin d'indiquer que les picots de la brosse sont en cours de chauffage.
- La brosse atteint la température maximale (200°C +/- 15°C) lorsque l'affichage cesse de clignoter.

UTILISATION DU SPRAY PROFESSIONNEL DEMELISS LISS&PROTECT :

- Un échantillon de 10ml du spray professionnel Demeliss Liss&Protect est inclus avec le produit.
- Ce soin thermo-protecteur, à base de protéines de soie, à appliquer avant le lissage, protège votre mèche de cheveux contre la chaleur de la brosse et facilite le lissage. Il est également doté d'une fonction anti-frisottis.
- Le Spray thermo-protecteur Demeliss Liss&Protect est également disponible à la vente en version 200ml, dans vos points de vente habituels.

NETTOYAGE

- Arrêtez et débranchez l'appareil.
 - Laissez refroidir l'appareil.
 - Retirez les cheveux qui pourraient être restés sur la brosse.
 - Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et faire sécher.
- ATTENTION ! N'immergez pas l'appareil et/ou son câble d'alimentation dans un liquide ; risque de court-circuit ou de chocs électriques.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

FR

Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat.

Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :

GB

This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase.

If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a reparation or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :

PL

Produkt ten objęty jest gwarancją ABC DISTRIBUTION, w zakresie wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych, przez okres trwania gwarancji, począwszy od daty zakupu.

W razie, gdyby produkt wykazywał wadliwość w stosunku do swoich oryginalnych właściwości w okresie gwarancji (2 lata), może zostać zaproponowana naprawa lub wymiana produktu, pod warunkiem przesłania wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu z wyszczególnioną obowiązkowo datą dokonania zakupu, z następującymi danymi :

NL

Dit product wordt door ABC DISTRIBUTION gewaarborgd tegen elke fabricage- of materiaalfout die zich voordoet gedurende de looptijd van de waarborg vanaf de aankoopdatum.

Indien het product gedurende de waarborgperiode (2 jaar) defect zou raken ten aanzien van de oorspronkelijke specificaties ervan, zou een reparatie of een vervanging van het product kunnen worden voorgesteld, onder voorbehoud van het verzenden van het defecte product en van een aankoopbewijs waarop verplicht de datum vermeld dient te staan waarop het product werd gekocht, en dit naar de volgende adresgegevens :

IT

Il presente prodotto è garantito da ABC DISTRIBUTION contro qualsiasi difetto di fabbricazione o materiale per tutto il periodo della garanzia a partire dalla data di acquisto.

Se il prodotto divenisse difettoso rispetto alle specifiche tecniche di origine, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni), è possibile eseguire una riparazione o una sostituzione previo invio del prodotto difettoso e della prova di acquisto relativa che riporti la data in cui il prodotto è stato acquistato ai seguenti indirizzi :

ES

Este producto está garantizado por ABC DISTRIBUTION contra cualquier defecto de fabricación o de material durante el periodo de vigencia de la garantía a partir de la fecha de compra.

Si durante el periodo de vigencia de la garantía (2 años), el producto se volviera defectuoso con respecto a las especificaciones de origen, se podría realizar la reparación o la sustitución del mismo a condición de que se envíe dicho producto defectuoso, junto con un justificante de compra en el que se mencione obligatoriamente la fecha en la que se ha adquirido el producto, a la siguiente dirección :

PT

Este produto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data de compra.

Se, durante o período de validade da garantia (2 anos), o produto se tornara defeituoso em relação às especificações de origem, seria possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defeituoso seja enviado, junto com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguidamente indicado :

DE

ABC DISTRIBUTION garantiert dieses Produkt gegen alle Fabrikations- oder Materialfehler während der Laufzeit der Garantie ab dem Einkaufsdatum.

Wenn das Produkt während der Garantiezeit (2 Jahre) im Vergleich zu seinen originalen Spezifizierungen schadhaft wird, kann es vorbehaltlich seiner Einsendung an die folgenden Adressen und eines Kaufbelegs mit dem Datum, an dem das Produkt gekauft wurde, repariert oder ersetzt werden :

العربية

تضمن شركة ABC DISTRIBUTION هذا المنتج ضد العيوب التي تظهر في المواد أو التصنيع، وذلك خلال مدة الضمان التي تسري بداية من تاريخ الشراء.

وفي حالة ظهور عيوب ذات صلة بالموصفات الأصلية للمنتج خلال فترة الضمان (سنتين)، يمكن إصلاح المنتج أو استبداله بشرط إرسال المنتج المعيب وسند الشراء الذي يحتوي بشكل مُنزم على تاريخ الشراء وذلك على العناوين التالية:

CN

该产品由 ABC DISTRIBUTION 负责保修，从购买之日起，在保修期内，可对所有工艺或材料上的缺陷进行维修。

自在下列国家购买本产品起，在保修期（2 年）内，如果产品相对原规格出现故障，可将故障产品和购买凭证寄送到指定地点进行维修或更换：



CC COUNTRY / BUYING AREA

FR PAYS / ZONE D'ACHAT

PL KRAJ / STREFA ZAKUPU

NL LAND / REGIO VAN AANKOOP

IT PAESE/AREA D'ACQUISTO

ES PAÍS / ZONA DE COMPRA

PT PAÍS / ZONA DE COMPRA

DE LAND / EINKAUFSSZONE

الضمان : البلد / منطقة الشراء

CN 国家 / 购买地区

CC DELIVERY ADDRESS FOR AFTER-SALES SERVICE

FR ADRESSE DE RETOUR POUR SERVICE APRES-VENTE

PL ADRES WYSYŁKOWY DO OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ

NL VERZENDADRES VAN DE DIENST NA VERKOOP

IT INDIRIZZO DI INVIO PER SERVIZIO POST VENDITA

ES DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA EL SERVICIO DE POSVENTA

PT ENDEREÇO DE ENVIO PARA O SERVIÇO PÓS-VENDA

DE ADRESSE DES KUNDENDIENSTES

الضمان عنوان الإرسال بالتمسية لخدمة ما بعد البيع

CN 售后服务邮寄地址

FRANCE
UNITED KINGDOM
ITALIA
HOLLANTI
ESPAÑA
PORTUGAL
الدول العربية
DEUTSCHLAND


ABC Distribution
3 avenue des Violettes
ZAC des Petits Carreaux
94386 – Bonneuil-sur-Marne Cedex
France

POLSKA

ABCosmétique Polska Sp.zo.o
Ul. Traugutta 3/12
00-067 Warszawa
Polska

中国 • ASIA

AB Cosmetics Asia Limited
Unit D, 9/F, Genesis
33 Wong Chuk Hang Road, Aderdeen
Hong Kong





SAINT ALGUE 

Demeliss **MINI** **PRO**®

BROSSE POUR LISSAGE & ONDULATION

STRAIGHTENING & WAVING BRUSH