



**MARQUE:** RAZER  
**REFERENCE:** KRAKEN PRO NOIR V2  
**CODIC:** 4375718





Le Razer Carcharias était jusqu'alors considéré comme le casque de jeu le plus confortable au monde. Sa réputation désormais établie, nous avons senti le besoin d'élever le niveau et de présenter le Razer Kraken Pro, un casque de jeu pleinement tourné vers l'ergonomie. Des éléments incontournables ont été identifiés : poids, fonctionnalité, performance, autant de considérations que nous avons pris le soin d'équilibrer pour créer le casque de jeu le plus confortable à ce jour. Ses atouts sont nombreux, au sein d'un poids optimisé pour de longues sessions figure un microphone entièrement rétractable et des haut parleurs remarquables, parfaits pour des heures et des heures d'immersion sonore.

De surcroît, le jack audio combiné de 3,5 mm associé au câble répartiteur permet de brancher le casque tant à vos appareils mobiles qu'à votre PC de jeu, vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre casque.

## SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE.....	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	2
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	3
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	4
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN PRO .....	5
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	6
7. AVIS LÉGAUX .....	7

---

## 1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

### **CONTENU DE LA BOÎTE**

- Micro-casque analogique de jeu Razer Kraken Pro
- Adaptateur répartiteur audio / micro
- Guide de démarrage rapide

### **CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE**

Utilisation audio

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm

Utilisation audio + micro

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm + jack micro  
(fonctionne avec tous les appareils informatiques / mobiles / audio portables, et notamment l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le Kindle Fire, les téléphones Android, le Razer Blade, le Macbook Pro ou les tout nouveaux Ultrabooks)

Utilisation de l'adaptateur répartiteur audio / micro

- Appareils avec jack audio 3,5 mm et jack microphone  
(Compatible avec la plupart des ordinateurs et ordinateurs portables)

---

## 2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

### **ENREGISTREMENT**

Consultez la page [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) pour l'enregistrement des produits en ligne.

### **ASSISTANCE TECHNIQUE**

Ce dont vous pourrez profiter:

- 1 an de garantie fabricant limitée
- Support technique en ligne gratuit sur le site [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

---

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CASQUE


- Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz
- Impédance : 32  $\Omega$  à 1kHz
- Sensibilité (@1kHz, 1V/Pa): 110  $\pm$  4dB à 1 kHz Max
- Puissance nominale en entrée: 50 mW
- Haut parleurs : 40 mm avec aimants en néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette: 50 mm / 1.97"
- Longueur du câble: 1,3 m / 4,27 ft et adaptateur répartiteur de 2 m / 6,6 ft
- Poids approximatif: 293 g / 0.65 lbs
- Connecteur : prise jack combinée analogique de 3,5 mm (casque et micro)

#### MICROPHONE

- Réponse en fréquence: 100 – 10,000 Hz
- Rapport signal/bruit: 52 dB
- Sensibilité (@1kHz, 1V/Pa): -40  $\pm$  4dB
- Mode de captation: unidirectionnel

---

## 4. DISPOSITION DU APPAREIL




- A. Serre-tête rembourré réglable
- B. Écouteurs pliables
- C. Coiffes d'écouteurs circum-aurales en simili cuir
- D. Microphone rétractable
- E. Jack audio de 3.5mm + jack micro
- F. Adaptateur répartiteur audio / micro


---

## 5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN PRO

### *UTILISER LE MICROPHONE RÉTRACTABLE*



### *AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MICRO-CASQUE*



Avant utilisation, nous vous recommandons d'étirer doucement les écouteurs du casque avant de les mettre pour réduire la tension. Cependant, évitez d'étirer le casque au delà de ses limites.

---

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Pour utiliser votre casque Razer Kraken Pro avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com). Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Kraken Pro isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Kraken Pro lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

### **ENTRETIEN ET UTILISATION**

Pour que le casque Razer Kraken Pro demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

---

## **7. AVIS LÉGAUX**

### ***INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE***

©2012 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce mode d'emploi. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Kraken Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

### ***GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE***

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty).

### ***LIMITATION DE RESPONSABILITÉ***

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

### ***COÛT D'ACQUISITION***

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

## **GÉNÉRAL**

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.