



**MARQUE:**            **TEFAL**  
**REFERENCE:**        **BC8000V0**  
**CODIC:**             **4392876**



**NOTICE**



# Tefal®



## Simply 10

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

2015900844

## **FR PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**



① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.  
➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé pour que son traitement soit effectué.

Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques.  
Apportez les à un point de collecte prévu à cet effet.

## **EN ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!**



① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.  
➡ Leave it at a local civic waste collection point.

Never throw used battery into the dustbin: consider them as chemical residue.  
Take them to a recognised collection point.

## **NL WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!**



① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.  
➡ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Werp lege batterijen niet weg: verwerk ze als klein chemisch afval.  
Breng ze naar een speciaal, centraal afvalinzamelpunt.

## **DE DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**



① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.  
➡ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.  
Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

## **IT PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE !**



① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.  
➡ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Non gettate le pile scariche nella spazzatura: maneggiatele come residui chimici.  
Consegnarli a un centro di raccolta preposto.

## **ES ¿ PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE !!**



① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.  
➡ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.


No tirar las pilas usadas a la basura normal: desecharlas como residuos químicos.  
Deposítelos en un punto de recogida previsto al efecto.

## **PT PROTECÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR !**



① O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.  
➡ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Não deitar fora as pilhas usadas: Tratá-las como resíduos químicos.  
Entregue-as num ponto de recolha previsto para este efeito.



tare

1



2



3



4



1



2




3




unit


1



2




3




4




5




1




2




3



4



5



Max = 10kg

ON



MAx 10 kg



MAx 10 kg



