



MARQUE: H.KOENIG

REFERENCE: AGR80

CODIC: 4370732



NOTICE





Instruction manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Handboek

Manual de Utilización

Manuale d'uso



AGR80

Citrus juicer

Presse agrumes

Zitruspresse

Sinasappelpers

Exprimidor

Spremiagrumi



FRENCH

1. Instructions de sécurité


- 1). Utiliser l'appareil sur une surface plane et stable.
- 2). Laisser reposer l'appareil pendant 10 minutes, après avoir pressé une dizaine d'agrumes.
- 3). Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- 4). Ne pas stériliser à hautes températures.
- 5). Ne pas utiliser avec un câble d'alimentation endommagé, faites réparer le câble par un professionnel avant de réutiliser l'appareil.
- 6). Ne pas appliquer trop de pression sur l'appareil.
- 7). Assemblez l'appareil avec précaution avant de l'utiliser.
- 8). Ne pas laisser l'appareil être utilisé par les enfants sans leur montrer comment utiliser l'appareil de manière sûre.
- 9). Superviser les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil.
- 10). Ranger l'appareil hors de portée des enfants afin qu'ils ne l'utilisent pas sans surveillance.
- 11). Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. 12). Débrancher l'appareil avant de le ranger entre les utilisations.
- 13). Ne pas utiliser l'appareil pour toute utilisation autre que celle pour laquelle il a été étudié et prévu.
- 14). Retournez l'appareil pour le recycler ou bien portez-le à un centre de recyclage selon les règlements en vigueur dans votre commune.
- 15). Cet appareil est uniquement prévu pour un usage domestique et en intérieur.
- 16). Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités réduites sur le plan physique, mental ou sensoriel ou bien manquant d'expérience ou de connaissance, (y compris les enfants), sauf s'il leur a été demandé de surveiller ou si elles ont eu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 17). Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé auprès d'un Service après-vente afin d'éviter tout danger.

2. Présentation du produit

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous étudions nos appareils afin qu'ils puissent satisfaire vos attentes de qualité et être faciles à utiliser. Nous espérons que vous l'apprécierez !

3. Part Name:

- 1). Poignée
- 2). Cône
- 3). Panier filtre
- 4). Réservoir
- 5). Corps principal



4. Conseils d'utilisation

Vérifiez que l'appareil est compatible avec votre installation électrique avant de le brancher.

Presser les fruits:

Abaissez le bec verseur et placez un verre en dessous pour récupérer le jus. Coupez l'agrume en deux avant de placer une moitié sur le cône avant d'abaisser la poignée et pressez.

Attention:

- 1). Placez l'agrume au centre du cône.
- 2). Ne pressez pas la poignée trop fort et pressez par périodes de 15 secondes.
- 3). Si vous le souhaitez vous pouvez presser l'agrume manuellement sur le cône.

5. Entretien et nettoyage

- 1). Si vous utilisez l'appareil régulièrement, assurez vous de bien sécher l'appareil avant de le ranger entre les utilisations.
- 2). Ne pas nettoyer le corps de l'appareil à l'eau, un chiffon doux et légèrement humide est suffisant
- 3). Nettoyer l'appareil juste après l'utilisation afin d'éviter que les résidus sèchent et s'attachent ce qui rend le nettoyage plus difficile.

6. Informations techniques

Nom du produit: Presse-agrumes

Modèle: AGR80

Voltage: 220-240V

Fréquence: 50/60Hz

Puissance: 160W

Capacité du réservoir : 0.75L

7. Environnement



ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.