



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: 8438E MIROIR

CODIC: 3460339

Vous avez acheté le **Miroir à maquillage 8438E de BaByliss** et nous vous en remercions! Pour de plus amples informations concernant les avantages du produit, les conseils d'utilisation et astuces d'experts, consultez notre site internet: www.babyliss.com. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre : 20,5cm**
- 1 face normale et 1 face agrandissante 8X**
- Eclairage en halo (2X20W) avec 3 nuances:**
 - Eclairage froid : simule un éclairage au néon
 - Eclairage chaud : simule un éclairage classique à l'intérieur d'une pièce
 - Eclairage neutre : simule la lumière du jour
- Cadre pivotant pour incliner le miroir à volonté**
- Base antidérapante**
- Interrupteur 0 - 3 nuances**

UTILISATION

- Faire pivoter le miroir pour utiliser la face normale ou le côté grossissant 8 fois.
- Brancher l'appareil. Tourner l'interrupteur vers la droite pour allumer l'éclairage. Sélectionner la position désirée: lumière chaude, froide ou neutre.
- Après utilisation, toujours éteindre l'appareil. Laisser refroidir le miroir à température ambiante avant de le ranger.

ENTRETIEN

S'il s'avère nécessaire de nettoyer le miroir, débrancher le cordon et essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Nettoyer la surface réfléchissante avec un nettoyant pour vitres. N'allumer le miroir que lorsqu'il est totalement sec.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

Important: toujours éteindre l'appareil, le laisser refroidir et le débrancher avant de remplacer les ampoules. Ce miroir BaByliss est muni d'ampoules de 20W. Ne pas utiliser d'ampoules d'une puissance supérieure à 20W.

- Placer le cadre comme indiqué (fig.1). Dévisser et retirer les vis situées sur les côtés du cadre.
- Soulever soigneusement la partie supérieure.
- Dévisser l'ampoule usagée et la remplacer par la neuve (fig.2). Ce miroir fonctionne avec 2 ampoules: une colorée et une incolore. S'assurer que chaque ampoule est remplacée au bon endroit. En se plaçant face à l'interrupteur du miroir, l'ampoule colorée doit se trouver à gauche et l'ampoule incolore, à droite.
- Remplacer la partie supérieure du cadre en alignant les trous avec ceux de la partie inférieure. Si les trous ne s'alignent pas, faire tourner le cadre de 180°.
- Insérer les 2 vis dans les trous et visser à la main.

CONSIGNES DE SECURITE



- ATTENTION :** les sachets en polyéthylène contenant le produit ou son emballage peuvent être dangereux. Tenir ces sachets hors de portée des bébés et des enfants.

Ne pas les utiliser dans les berceaux, les lits d'enfants, les poussettes ou les parcs pour bébés. Le fin film peut coller au nez et à la bouche et empêcher la respiration. Un sachet n'est pas un jouet.



- ATTENTION:** ne pas utiliser au-dessus ou à proximité de lavabos, baignoires, douches ou autres récipients contenant de l'eau. Maintenir l'appareil au sec.

- En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de bain, veillez à le débrancher après vous en être servi. En effet, la proximité d'une source d'eau peut être dangereuse même si l'appareil est éteint. Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des traces apparentes de dommages.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé.
- Débrancher immédiatement en cas de problèmes en cours d'utilisation.
- Veillez à ce que le miroir ne se trouve pas dans une position où il risque de réfléchir la lumière du soleil et de provoquer ainsi un incendie.
- Débrancher l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
- Ne pas laisser l'appareil branché sur le secteur pendant plus de 24 heures.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de ne pas endommager le cordon, ne l'enroulez pas autour de l'appareil et veillez à le ranger sans le tordre ou le plier.
- Cet appareil est conforme aux normes préconisées par les directives 04/108/CE (compatibilité électromagnétique) et 06/95/CE (sécurité des appareils électrodomestiques).

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE
Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :



- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
 - Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.
- Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.



grossissement
magnifying
8x/1x

8438E




Fig. 1




Fig. 2

Light setting 3 positions :



Warm lighting



Neutral lighting



Cold lighting