



**MARQUE: SP GADGETS**  
**REFERENCE: ECRAN REMOVU R1**  
**CODIC: 4129636**



**NOTICE**




# REMOVU®


*GET THE SHOT!*

GUIDE PRISE EN MAIN RAPIDE


## DANS CE PACK



DISPOSITIF



BRACELET




CABLE USB



GUIDE RAPIDE

# ESSENTIEL



## ! IMPORTANT




### HERO4 Wi-Fi SSID ET MISE A JOUR MOT DE PASSE





1. Installer l'application GoPro sur votre smartphone.
2. Aller dans les réglages de votre GoPro 4 ► sans fil ► sélectionner app GoPro un code pin à 6 chiffres va apparaître.
3. Ouvrir l'app GoPro et connectez votre caméra GoPro.
4. Entrer le code à 6 chiffres que votre GoPro affiche.
5. Créer le SSID, et le mot de passe pour votre caméra.
6. Une fois la connexion établie, éteindre l'application.

# CONNECTER VOTRE HERO4 AU REMOVU

1. Allumer votre camera HERO4 et aller dans les réglages de la HERO4 ► RC & APP ► Sélectionner Existant pour allumer la Wi-Fi.



2. Allumer votre REMOVEU.
3. Selectionner le SSID que vous generez dans la liste des reseaux disponibles.
4. Entrer le mot de passe cree.
5. La led bleu s allumera quand la connection sera etablie.



## **HERO3, 3+ Wi-Fi SSID, ET MODIFICATION DU MOT DE PASSE**



1. Rendez vous sur le site GoPro pour mettre a jour la derniere version du micrologiciel.
2. Une fois mis a jour, il vous sera demande d'installer le mot de passe SSID Wi-Fi. Assurez-vous de retenir mot de passe et SSID.






## CONNECTE VOTRE HERO3, 3+ A VOTRE REMOVU


1. Rendez-vous dans le menu réglage de votre HERO3, 3+ pour allumer la fonction Wi-Fi.
2. Allumer votre REMOVU R1.
3. Lorsque la sélection des reseaux apparait a l'ecran, selectionner le SSID GoPro que vous avez creer.
4. Taper votre mot de passe et faites entrer.
5. Le voyant bleu s'allumera lorsque la connection sera etablie.



# MENU PRINCIPAL - HERO4




# MENU PRINCIPAL - HERO3, 3+




\*La structure du menu peut etre ammene a etre modifie pour une meilleur comprehension sans notice.

## CHARGEMENT

- Connecter le dispositif au port USB de l'ordinateur grâce au câble USB fourni.



- Le R1 peut aussi être chargé grâce un adaptateur USB.  
(Non fourni)



## SUPPORT CLIENTELE

REMOVU s'engage a fournir le meilleur service possible. Vous trouverez sur le site **www.removu.com** une assistance clientele. Vous y trouverez une reponse a toutes les questions types dans le FAQ. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez nous envoyer un message sur le site web. Nous vous repondrons dans les meilleurs delais.

### DECLARATION DE CONFORMITE FCC

Cet appareil est conforme à la 15 ème Règle FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2)Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

#### **Attention:**

Tout changement ou modification apporté à la construction de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

### **Remarque:**

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- a. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- b. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur
- c. Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté
- d. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

**Cet appareil(FCCID: 2AC73-RMVR1) est conforme aux normes FCC SAR exigence.**

**Attention:**

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.

**REMOVU®**  
www.removu.com

REMOVU® by essel-t co., ltd.

Copyright 2014 essel-t co., ltd. All Rights Reserved. Patents Pending.

REMOVU® is a trademark of essel-t co., ltd. registered in the U.S. and other countries.

GoPro® is a trademark of GoPro Inc., registered in the U.S. and other countries.

