



MARQUE: OKOIA
REFERENCE: SF3
CODIC: 4142128



NOTICE





SF3

FACIAL SAUNA
SAUNA FACIAL
GEZICHTSSAUNA



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



GEBRUIKSAANWIJZING

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être

effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ Il convient de nettoyer l'appareil afin d'éviter l'accumulation de graisse et autres dépôts.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION" en page 8&9.
- ❖ En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 10.
- ❖  **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- N'essayez pas de repêcher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un bain ou une douche.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec cet appareil.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Pour manipuler le bouton marche/arrêt ou débrancher l'appareil, vous devez impérativement avoir les mains sèches.
- Pendant qu'il est allumé, l'appareil ne doit pas être recouvert de quelque objet que ce soit.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit où des aérosols ou de l'oxygène sont utilisés.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez la peau sensible ou si vous avez des problèmes de circulation.
- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé directement sur une partie de la peau qui est gonflée ou irritée, ou sur une éruption cutanée.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir. Remplissez le réservoir d'eau à l'aide du verre doseur fourni.
- Ce sauna facial ne doit en aucun cas être utilisé collé contre le visage en position statique pendant trop longtemps: risque de brûlure.
- Ne mettez jamais le visage trop près du masque: vous risqueriez de vous brûler au contact de la vapeur. Utilisez l'appareil en fermant les yeux, et protégez les parties sensibles de la peau.
- Utilisez toujours l'appareil avec le masque nasal ou facial en place.
- Ne changez pas les accessoires en cours d'utilisation.

DESCRIPTION



UTILISATION

1. Placez la base chauffante de l'appareil sur une surface plane, sèche et solide.

2. Remplissez d'eau le réservoir de la base chauffante à l'aide du verre doseur fourni.
 - Ne dépassez pas le trait MAX à l'intérieur du réservoir.
 - Ne remplissez en AUCUN CAS le réservoir directement sous le robinet. Utilisez toujours le verre doseur. Au niveau maximum, le volume d'eau est suffisant pour environ 20 minutes de vapeur.
 - La capacité du réservoir d'eau est de 50 ml.

Utilisation du masque facial:

3. Placez le masque facial sur la base chauffante.

- Alignez les ergots du masque facial avec les rainures prévues à cet effet sur la base chauffante, puis tournez le masque dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.



4. Branchez l'appareil.
5. Allumez l'appareil en mettant le bouton de réglage de vapeur sur 1 ou 2.
 - Le voyant lumineux s'allume.
 - Si vous choisissez le niveau de vapeur bas (1), l'eau du réservoir sera chauffée doucement et produira une petite quantité de vapeur.
 - Si vous choisissez le niveau de vapeur élevé (2), l'eau sera chauffée à plus forte puissance et produira une grande quantité de vapeur.
6. Mettez votre visage le plus près possible du bord du masque. En cas d'inconfort ou de chaleur excessive, éloignez votre visage du masque jusqu'à trouver une distance plus confortable.
 - Le débit de vapeur peut également s'ajuster de la manière suivante:
Poussez le régulateur de vapeur vers la gauche pour réduire le débit. Poussez-le vers la droite pour augmenter le débit.
 - Pour utiliser des huiles essentielles d'aromathérapie:
 - 1) Ouvrez le couvercle du réservoir à arômes.
 - 2) Prenez un petit morceau de coton et imbibe-le de 2 ou 3 gouttes de l'huile essentielle de votre choix.
 - 3) Mettez le coton dans le réservoir à arômes, puis refermez le couvercle.


Utilisation du masque nasal:

3. Montez le masque nasal sur sa base.



4. Placez l'ensemble sur la base chauffante.

- Alignez les ergots du masque nasal avec les rainures prévues à cet effet sur la base chauffante, puis tournez le masque dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
- La partie ouverte du masque nasal doit être face à vous.



5. Branchez l'appareil.
6. Allumez l'appareil en mettant le bouton de réglage de vapeur sur 1 ou 2.
 - Le voyant lumineux s'allume.
 - Si vous choisissez le niveau de vapeur bas (1), l'eau du réservoir sera chauffée doucement et produira une petite quantité de vapeur.
 - Si vous choisissez le niveau de vapeur élevé (2), l'eau sera chauffée à plus forte puissance et produira une grande quantité de vapeur.
7. Mettez votre nez dans le masque nasal.
8. Fermez les yeux et détendez-vous.

**IMPORTANT:**

- Les huiles essentielles doivent être utilisées d'une manière conforme aux instructions de leur fabricant.
- N'utilisez pas des huiles essentielles susceptibles de causer chez vous des réactions allergiques.
- Si vous avez des problèmes respiratoires lors de l'utilisation de l'appareil avec des huiles essentielles, arrêtez immédiatement.
- Ne mettez pas les huiles essentielles dans le réservoir d'eau.

7. Fermez les yeux et détendez-vous.



Rincez-vous le visage à l'eau froide après usage. Vous pouvez maintenant utiliser de la crème ou un masque facial.

N'utilisez pas le sauna facial plus de 20 minutes par jour ni plus de 3 fois par semaine.

Ce sauna facial ne peut pas se substituer à un traitement médical.

En cas de trouble respiratoire ou pour tout problème médical, consultez un médecin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

Enlevez le masque facial/nasal de la base chauffante. Retirez le couvercle du réservoir à arômes.

- Après chaque utilisation, videz le réservoir et nettoyez l'appareil afin d'éviter l'accumulation de graisse et autres résidus.
- Nettoyez le masque facial, le masque nasal, le couvercle du réservoir à arômes et le verre doseur dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien.
- Nettoyez la base chauffante en la frottant avec un chiffon mouillé. Ne la mettez jamais dans l'eau.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50Hz
100W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)
7j/7 de 7h à 22h.

Hotline New Vandenborre

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
30 / 07 / 2015